



ROVERE LAPIS







Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei

pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda

Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nel-le Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito http:// www.admonter.eu/it/downloads/

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSA-RIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completa-mento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.at

| Scelta | Spessore (mm) | Costruzione | Larghezza (mm) | | Lunghezza (mm) | Lavorazione | Finit | ura Incastro |
|-----------|------------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|---------------|-------|-------------------|
| basic | 10 | 2-strati | 120 | small | 1200 | spazzolato | ng | maschio & femmina |
| | | | 158 | classic | 2000 | spazzolato | ng | lock-it |
| | | | 180 | classic | 2000 | spazzolato | ng | lock-it |
| | 15 | 3-strati | 192 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | spazzolato | ng | maschio & femmina |
| | | | | | | cross / alpin | ng | maschio & femmina |
| | | | | | | spazzolato | ng | lock-it |
| | | | | | | cross / alpin | ng | lock-it |
| naturelle | 15 | 3-strati | 280 | long | 2800 | spazzolato | ng | maschio & femmina |
| | | | | | | cross / alpin | ng | maschio & femmina |
| rustic | 10 | 2-strati | 158 | classic | 2000 | spazzolato | ng | lock-it |
| | | | 180 | classic | 2000 | spazzolato | ng | lock-it |
| | 15 | 3-strati | 192 | classic | 1850 / 2000 / 2400 | spazzolato | ng | maschio & femmina |
| | | | | | | cross / alpin | ng | maschio & femmina |
| | | | | | | spazzolato | ng | lock-it |
| | | | | | | cross / alpin | ng | lock-it |

Retro: in legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / ml: verniciato opaco

| Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Tipo di legno | Spessore (mm) | Peso [kg/m²] | Umidità del legno [%] | Lambda [W/m K] | Valore R [m² K/W] | Resistenza alla compressione [N/mm²] | Classe di resist. al fuoco | | | | | |
| Rovere | 10 | 5,7 | 7+/-2 | 0,15 | 0,067 | 41 | C _{ff} -s1 | | | | | |
| Rovere LH-RS | 15 | 8,6 | 7+/-2 | 0,15 | 0,100 | 41 | C _{ff} -s1 | | | | | |
| Rovere NH-RS | 15 | 7,8 | 7+/-2 | 0,14 | 0,107 | 41 | C _{ff} -s1 | | | | | |

LH-RS: Retro latifoglie / NH-RS: Retro conifere















