

## Per una protezione perfetta - Admonter FLOORLINER

Il tessuto Admonter per la protezione del pavimento dopo la posa.

La posa del pavimento in legno deve avvenire per ultima, quando tutti gli altri lavori (es. posa delle piastrelle, tinteggiatura...) sono già stati portati a termine. Nel caso in cui questo non fosse possibile, si consiglia di appoggiare sopra il pavimento, Admonter Floorliner: il tessuto specifico per la protezione del legno dopo la posa che evita macchie e danneggiamenti. Nel caso di superfici appena finite o appena ripristinate, Floorliner deve essere rimosso appena possibile, o comunque almeno la notte per permettere un'asciugatura rapida e corretta dell'olio.

- Pregiato tessuto non tessuto (Spessore: 2 mm, Larghezza: 1 m, 50 m<sup>2</sup> / rotolo), con il Admonter Logo
- Previene danni meccanici
- Protegge il pavimento da spruzzi di colore e simili
- Aperto alla diffusione del vapore (14 g/m<sup>2</sup>/d)
- Privo di sostanze dannose
- Retro con rivestimento antiscivolo
- Ecologico, riutilizzabile



Ottobre 2017

**Admonter**  
Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539  
téléfono: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at  
FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366  
Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001

