

LEGNO VECCHIO CON TARLI PIÙ LAMELLE

Strato superiore ca. 3,6 mm

Olio bianco



TUTTO TRANNE CHE A PIEDI NUDI.

Per il loro CARATTERE RUVIDO, questi pavimenti non sono adatti per andare a piedi nudi. Suppliscono a questa lacuna con la loro originalità e il loro fascino speciale tra design e tradizione alpina.



Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata. In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.

Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.eu/it/downloads/>

ATTENZIONE - oliato naturale pro care - Necessaria la stesura della prima mano di olio!

Maggiori informazioni: admonter.at

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
rustic	15	3-strati	192	1850 / 2000 / 2400	spazzolato	pc	maschio & femmina
rustic	15	3-strati	240	2000 / 2400	spazzolato	pc	maschio & femmina

Retro: in legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / ml: verniciato opaco

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.eu/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Resistenza alla compressione[N/mm ²]	Classe di resist. al fuoco
Legno vecchio abete	15	7,0	7+/-2	0,12	0,122	12	F ₁

